

注意

アウトリガーは下図以上の張り出しを行い、ロープ等で本体を固定して使用してください。

移動の際は、2段目より上を解体して行ってください。

